

Sådan opsætter du tapet / fototapet

Hav følgende klar:

- Tapetklister
- 1 liter koldt vand
- 1 spand til blanding af tapetklister
- 1 blyant og malertape
- 1 skarp saks
- Tommestok eller en lang lineal
- Vatterpas
- 1 kost til tapetklister
- 1 børste og rulle til tapet (fin og blød)
- 1 skarp hobbykniv
- 1 blød svamp eller klud

Før du starter

1. Klargør væggen. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedtpletter. Dette non-woven tapet skjuler småfejl i overfladen, men større huller skal fyldes inden tapetet sættes op. Er der rester af gammelt tapet skal det fjernes fra væggen. Vi anbefaler ikke at montere tapet i rum med meget lav luftfugtighed og temperaturer under 10°C, da tapetklisteret skal tørre rigtigt op for det bedste resultat.
2. Skær rullen med tapet langs den stiplede linje.
3. Rul banerne ud i den rigtige rækkefølge og tjek at mønsteret passer, samt at enderne matcher.
4. Bland tapetklisteret efter anvisningen. Hvis du har købt vores tapetklister, blandes det således: Bland 1 pose (50 gram) op i 1 liter koldt vand. Lad det trække i 15 minutter. Efter 15 minutter rører du rundt i tapetklisteret. Du er nu klar til at montere dit tapet.

Opsætning - sådan gør du

1. Brug et vatterpas på en udvalgt del af væggen, marker en streg lodret for hver 50 cm. Denne streg skal bruges til at montere tapetet efter. Hvis der er et vindue på den valgte væg, så start ved vinduet og arbejd dig ud mod væggen.
2. Påfør tapetklisteret på væggen, start med at påføre på den første stribe. Gerne lidt ud over den optegnede streg. Tapetklisteret skal påføres med kost i et tyndt, ensartet lag. Påfør ikke tapetklisteret direkte på tapetet.
3. Tag den første stribe tapet. Sikr dig at du har toppen øverst, samt at du er startet i den rigtige rækkefølge. Rul tapetet op fra bunden, med mønstret inde i rullen, eller fold det sammen så du ikke får tapetklister på forsiden af tapetet.
4. Placer den øverste del af tapetet på det rigtige sted, og i den rigtige højde, på delen af væggen du har påført tapetklister. Rul tapet forsigtigt ud på væggen, og sørg for at den klister på hele stykket.
5. Tjek at striben med tapet flugter med den optegnede linje fra punkt 1. Hvis den ikke flugter kan du skubbe lidt rundt med tapetet, og sørg for at stykket sidder rigtigt.
6. Brug forsigtigt en børste på overfladen af tapetet for at fjerne ujævnheder og bobler. Bevæg børsten i cirkler, startende fra midten af stykket med tapet. Vær forsigtig - pas på du ikke får tapetklister på børsten, og overfladen af tapetet.
7. Gentag punkt 3-8 til du har monteret alle stykker med tapet. Tjek at kanterne på tapetet matcher helt. Hvis der er overskydende tapetklister i kanterne, kan det fjernes med blød, let fugtig klud. Pas på du ikke gnubber for hårdt på overfladen af tapetet.
8. Når du er færdig med at montere alle stykker med tapet og har jævnet dem ud med en børste, kan du skære det overskydende tapet af med en ren, skarp hobbykniv. Hvis du bruger en sløv hobbykniv, risikerer du at kanterne bliver flossede.

Efter opsætning

1. Tjek at hele overfladen på tapetet klæber til væggen, at stykkerne er monteret ens så motivet ikke er forvrænget. Hvis du ser at mønstret er forvrænget, kan du forsigtigt prøve at rykke stykket, så det matcher.
2. Brug en malerrulle til at gøre overfladen jævn igen. Der kan være små luftbobler under tapetet, men de bør forsvinde efter 1-3 dage.
3. Husk at holde temperaturen over 10°C og at lufte ud i rummet. Det er vigtigt at tapetet får lov til at tørre naturligt op, og ikke ved hjælp af f.eks. varmeapparater. Hvis muligt, så undgå intens varme fra f.eks. en radiator under tørringsprocessen, især hvis tapetet er monteret tæt på en radiator.